


WARTUNGSPLAN

Table

Die Wartungsarbeiten müssen regelmäßig ausgeführt werden. Geschieht dies nicht, kommt es zu übermäßigem Verschleiß oder vorzeitigem Auftreten von Schäden. Der Wartungsplan ist ein Leitfaden für die richtige Wartung des Bobcat-Baggers.

 <b style="font-size: 24px; margin-left: 10px;">WARNUNG	<p>Zum Betrieb oder zur Wartung der Maschine sind Anweisungen erforderlich. Stets die Bedienungs- und Wartungsanleitung, das Betriebshandbuch und die auf der Maschine befindlichen Sicherheitsschilder (Aufkleber) lesen und verstehen. Bei der Ausführung von Reparatur-, Einstell- oder Wartungsarbeiten stets die Warnhinweise sowie die Anweisungen in den Handbüchern befolgen. Nach ausgeführten Einstellungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten die betreffenden Teile auf ihre korrekte Funktion überprüfen. Der Betrieb der Maschine durch ungeschulte Fahrer sowie die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu Unfällen mit Verletzungs- oder Todesfolge führen..</p> <p style="text-align: right; font-size: 10px;">W-2003-0903</p>
--	---

WARTUNGSPLAN		BETRIEBSSTUNDEN					
POSITION	ERFORDERLICHE WARTUNG	8-10	50	100	250	500	[3] 1000
Motorkühlmittel	Den Kühlmittelstand überprüfen. Gegebenenfalls vorbereitetes Kühlmittelgemisch nachfüllen.						
Motoröl	Den Ölstand überprüfen und gegebenenfalls Öl nachfüllen.						
Hydrauliköl, Schläuche und Leitungen	Den Hydraulikölstand überprüfen und gegebenenfalls Öl nachfüllen. Auf Beschädigung und Undichtigkeiten überprüfen. Bei Bedarf reparieren oder auswechseln.						
Motorluftfilter und Luftsystem	Die Zustandsanzeige überprüfen und gegebenenfalls die Staubkappe entleeren. Das Luftsystem auf Leckstellen überprüfen.						
Raupen	Die Raupenspannung überprüfen und bei Bedarf einstellen.						
Kontrollanzeigen und -leuchten	Alle Kontrollanzeigen und -leuchten auf korrekte Funktion überprüfen.						
Steuerkonsolenverriegelung	Auf ordnungsgemäße Funktion prüfen. Bei Bedarf reparieren oder auswechseln.						
Fahrerschutzdach	Auf korrekten Zustand überprüfen. Die Befestigungselemente überprüfen.						
Sicherheitsgurt	Auf korrekten Zustand überprüfen. Die Befestigungselemente überprüfen.						
Sicherheitsschilder und rutschfeste Trittleisten	Die Sicherheitsschilder (Aufkleber) und rutschfesten Trittleisten auf Beschädigung überprüfen. Beschädigte oder abgenutzte Sicherheitsschilder oder rutschfeste Trittleisten ersetzen.						
Drehpunkte	Alle Drehpunkte an der Maschine abschmieren.						
Drehkranz und Ritzel	Zwei Schmirnippel abschmieren.						
Kraftstofftank und -filter	Wasser und Ablagerungen aus dem Kraftstofftank und dem Kraftstofffilter ablassen.						
Batterie	Batterie, Kabel, Anschlüsse und Batteriesäurestand überprüfen. Gegebenenfalls destilliertes Wasser nachfüllen.						
Lichtmaschine/Lüfterriemen	Riemen auf korrekten Zustand überprüfen und gegebenenfalls nachstellen.		[1]				
Funkenfänger-Schalldämpfer	Funkenkammer reinigen.						
Kraftstofffilter	Den Kraftstofffilter auswechseln.						
Antriebsmotor	Den Ölstand in beiden Antriebsmotoren überprüfen.			[2]			
Motoröl und -filter	Öl und Filter auswechseln. Öl verwenden, das mindestens der Klasse CD entspricht, sowie einen Bobcat-Filter.		[1]				
Kühler und Ölkühler	Schmutz von den Kühlrippen entfernen.						
Hydraulikfilter	Den Filter auswechseln.			[2]			
Lichtmaschine und Anlasser	Lichtmaschine und Anlasser auf korrekte Anschlüsse überprüfen.			[2]			
Motorventile	Das Motorventilspiel überprüfen und einstellen.						
Antriebsmotor	Das Öl in beiden Antriebsmotoren auswechseln.						
Hydraulikanlage	Hydrauliköl und -filter auswechseln. Den Behälter säubern.			[2]			
Motorkühlsystem	Das Kühlsystem entleeren und ausspülen. Das vorgemischte Kühlmittel alle 2 Jahre austauschen.						

[1] Auch nach den ersten 50 Betriebsstunden.

[2] Auch nach den ersten 100 Betriebsstunden.

[3] Oder alle 12 Monate.

Das Inspektions-Prüfbuch (Protokollbuch) kann für Sie von Ihrem Bobcat-Händler bestellt werden. Teilenummer: 4420310.