

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Intervalos de mantenimiento

El trabajo de mantenimiento debe realizarse a intervalos regulares. Si no se realiza, el desgaste será excesivo y los fallos aparecerán antes.

El programa de mantenimiento es una guía para llevar a cabo un mantenimiento adecuado de la miniexcavadora Bobcat.



EVITE LESIONES O ACCIDENTES MORTALES

Las instrucciones son necesarias antes de utilizar o mantener la máquina. Lea y asegúrese de comprender el Manual de utilización y mantenimiento, el Prontuario del operador y las pegatinas de la máquina. Siga las advertencias e instrucciones de los manuales cuando realice reparaciones, ajustes o mantenimientos. Al finalizar estas tareas, compruebe que el funcionamiento es correcto. Los operadores sin los conocimientos necesarios o no seguir las instrucciones pueden ocasionar accidentes graves o mortales.

W-2003-0807

Cada 10 horas (antes de arrancar la miniexcavadora)

- **Aceite de motor:** Compruebe el nivel y añada aceite si es necesario.
- **Filtros de aire y sistema de aire del motor:** Compruebe el tablero de visualización. Realice su mantenimiento solo cuando sea necesario. Compruebe si los componentes tienen fugas o están dañados.
- **Sistema de refrigeración del motor:** Compruebe el nivel de refrigerante en FRÍO y añada refrigerante premezclado si fuese necesario.
- **Fluido hidráulico:** Compruebe el nivel de fluido y añada más si es necesario.
- **Filtro de combustible:** Drene el agua y los sedimentos del filtro.
- **Cinturón de seguridad, tensores del cinturón de seguridad, tornillería de montaje del cinturón de seguridad y bloqueo de la consola de mando:** Compruebe el estado del cinturón de seguridad y de la tornillería de montaje. Limpie o sustituya los tensores del cinturón de seguridad cuando sea necesario. Compruebe que la palanca de bloqueo de la consola de mando funcione correctamente. Elimine la suciedad y los residuos de las piezas móviles.
- **Alarma de desplazamiento:** Compruebe que su funcionamiento sea adecuado.
- **Cabina abierta/cerrada del operador:** Compruebe el estado de la cabina abierta/cerrada y de los elementos de fijación
- **Cabina del operador y filtros de calefacción, ventilación y aire acondicionado:** Limpie los filtros según sea necesario.
- **Indicadores y luces:** Compruebe que todos los indicadores y luces funcionen correctamente.
- **Pegatinas de seguridad:** Compruebe que las pegatinas no están deterioradas. Sustituya las pegatinas que estén dañadas.
- **Tensión de las orugas:** Compruebe la tensión y el ajuste si es necesario.
- **Puntos de articulación:** Engrase todos puntos de articulación de la máquina. Engrase el pulgar y la hoja orientable (si vienen equipados)
- **X-Change/acoplador del implemento:** Compruebe que no haya daños ni piezas sueltas (si viene equipado)

Primeras 50 horas

- **Filtro y aceite de motor:** Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas y, a continuación, con la periodicidad indicada. Cambie el aceite y el filtro. (Consulte la página 151.)
- **Filtro de combustible:** Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas y, a continuación, con la periodicidad indicada. Cambie el filtro. (Consulte la página 145.)
- **Alternador y motor de arranque:** Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas y, a continuación, con la periodicidad indicada. Compruebe las conexiones.
- **Motores de desplazamiento (transmisión final):** Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas y, a continuación, con la periodicidad indicada. Sustituya el fluido. (Consulte la página 169.)
- **Correas de transmisión (alternador) (aire acondicionado (si viene equipado)):** Compruebe su estado. Sustitúyalas si fuera necesario. Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas; en lo sucesivo con la periodicidad indicada.
- **Filtro hidráulico, filtro de drenaje del cárter y tapa del respiradero del depósito hidráulico:** Lleve a cabo el mantenimiento transcurridas las primeras 50 horas y, a continuación, con la periodicidad indicada. Sustituya el filtro hidráulico, el filtro de drenaje del cárter y la tapa del respiradero del depósito.

Cada 50 horas

- **Cojinete de giro:** Engrase el cojinete de giro y el piñón de giro. Realice el mantenimiento cada 10 horas cuando utilice la máquina en el agua.
- **Batería:** Compruebe el estado de los cables, las conexiones y el nivel de electrolito; añada agua destilada si fuese necesario.
- **Depósito de combustible:** Drene el agua y los sedimentos del depósito y el filtro de combustible.

Cada 250 horas o cada 12 meses

- **Motores de desplazamiento (transmisión final):** Compruebe el nivel de fluido y añada más si es necesario.

SS EXC E32 - E55 iT4 T4-K-0416

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (CONT.)

Intervalos de mantenimiento (cont.)

Cada 500 horas o cada 12 meses

- **Filtro y aceite del motor:** Cambie el aceite y el filtro.
- **Filtro de combustible:** Cambie el elemento filtrante.
- **Sistema de refrigeración:** Elimine la suciedad del radiador, el refrigerador de combustible, el refrigerador de fluido hidráulico, el condensador del aire acondicionado (si viene equipado)
- **Filtro hidráulico, filtro de drenaje del cárter y tapón respiradero del depósito hidráulico:** Sustituya el filtro hidráulico, el filtro de drenaje del cárter y el tapón respiradero del depósito hidráulico.
- **Correas de transmisión (alternador) (aire acondicionado [si viene equipado]):** Compruebe su estado. Sustitúyalas si fuera necesario.
- **Alternador y motor de arranque:** Compruebe las conexiones.
- **Calefacción, ventilación y aire acondicionado:** Limpie el alojamiento y las bobinas.

Cada 1.000 horas o cada 12 meses

- **Extremo de la base del cilindro de giro:** Engrase el engrasador del extremo de la base del cilindro de giro.
- **Fluido y filtros hidráulicos:** Sustituya el fluido y los filtros hidráulicos
- **Motores de desplazamiento (transmisión final):** Cambie el fluido.
- **Válvulas del motor:** Ajuste la separación de las válvulas del motor.

Cada 24 meses

- **Refrigerante:** Cambie el refrigerante.

SS EXC E32 - E55 iT4 T4-K-0416

NOTA: Su distribuidor local puede realizar el pedido del Manual de verificación para inspecciones. Referencia 7296478.